

Пульт управления

Перед использованием открутите отсек для батареек в пульте управления, вставьте 3-ри батарейки типа Lr44 в пульт управления и закройте отсек.



С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Кнопки на модели робота



Одно нажатие включаются голубые глаза, ещё одно нажатие зеленые глаза, и третье нажатие выключение



Музыка и танцы, при длительном нажатии регулировка громкости

Кнопки на пульте управления



Одно нажатие включаются голубые глаза, ещё одно нажатие зеленые глаза, и третье нажатие выключение



Музыка и танцы, при длительном нажатии регулировка громкости



Поворот налево вперед, при длительном нажатии разворот



Поворот налево назад, при длительном разворот



При одновременном нажатии перекатится в левую сторону



При одновременном нажатии перекатится в правую сторону



При одновременном нажатии двигаться вперед, чем быстрее нажимаете на кнопки, тем быстрее робот двигается, если одновременно зажать эти кнопки робот будет скользить вперед



При одновременном нажатии двигаться назад, чем быстрее нажимаете на кнопки, тем быстрее робот двигается, если одновременно зажать эти кнопки робот будет скользить назад



Вернуться назад и бросится вперед (удар), при длительном нажатии кружение



Поворот направо вперед, при длительном нажатии разворот



Поворот направо назад, при длительном разворот

Зарядка робота

1. Выключите модель
2. Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру или используйте сетевой адаптер-переходник.
3. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к модели робота. После чего на модели загорится световой индикатор- это означает что идет процесс зарядки.
4. Когда индикатор погаснет- зарядка будет завершена.

Внимание! При длительном хранении модель должна храниться в выключенном состоянии и с заряженным аккумулятором.

