

Инструкция для поездов и авто-треков от компании HQ

Данная инструкция является дополнительной частью инструкции, которая находится на коробке.

1. Внимательно ознакомьтесь с деталями, которые входят в комплекте. В комплекте поставляются различные элементы, с помощью которых можно создавать различные трассы.
2. Сборку необходимо осуществлять пошагово, согласно иллюстрированной инструкции. **Важно!** Необходимо соблюдать все предостережения, которые указаны в инструкциях!

Предостережения:

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Ни в коем случае не давать в руки детям до 3 лет.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Не включать электрооборудование игрушки в сеть 220V.

Инструкция по использованию батареек 1. Установка и замена батареек должна производиться под контролем взрослых (батарейки тип АА, номинальное напряжение 1,5V. Батарейки в комплект **не входят**) 2. Использование другого количества и с другим номиналом элементов питания - ЗАПРЕЩЕНО 3. Соблюдайте полярность при установке и замене батареек. 4. Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки. 5. Не использовать батарейки от разных производителей, разных типов - заряжаемые и не заряжаемые. 6. Не заряжать не заряжаемые батарейки 7. Невыполнение данных требований представляет серьезную опасность.

Картинки и иллюстрации могут отличаться от реальной игрушки. Сохраняйте упаковку и инструкцию игрушки.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по сборке вы можете написать нам через наш сайт:

www.hobbypark.by или в нашей группе Вконтакте www.vk.com/hobbypark